

**NÁVOD K POUŽITÍ ZÁMKŮ KOTOUČOVÉ BRZDY OXFORD XA14, XA10, XA6 A XA5 S
INTEGROVANÝM ALARMEM**

Instrukce k aktivaci a popis funkce akustického alarmu zámku:

- 1) zámek umístíte na disk kotoučové brzdy.
Jednotky zámku řady XA disponují funkcí možnosti výběru zamknutí zámku s aktivací alarmu nebo bez nutnosti aktivace alarmu.
Systém výběru nastavení s alarmem/bez alarmu je naprogramovaný na bázi střídavého režimu 1x zamknutí, alarm je spuštěn nebo ne (záleží na aktuálním pořadí v algoritmu jednotky zámku) a při dalším zamknutí přesně naopak.
Pokud čep zámku zamknete a po několika vteřinách zazní krátký akustický signál (1x výrazné pípnutí), tak je zámek zajištěn alarmem.
Pokud signál nezazní, tak je v případě správné funkce zámku nastavený výběr bez aktivace alarmu.
Pro prověření správného fungování a stavu baterií doporučujeme před umístěním na kotouč brzdy prověřit zda možnost aktivace alarmu funguje jednoduše tím, že jednou na nečisto zamknete zámek. Pokud nezazní akustický signál aktivace při prvním zamknutí a zazní při druhém zamknutí, tak zámek funguje v pořádku. Pokud nezazní akustický signál při více opakování, tak jsou velice pravděpodobně vybité baterie určené pro napájení akustického alarmu.
- 2) jakmile se při umístění zámku s aktivovaným alarmem začne hýbat s motocyklem nebo tělem samotného zámku, tak začne zámek vydávat 4 výstražné signály
 - pokud se po zaznění varovných signálů s motocyklem nezačne opět manipulovat, tak se čidlo zámku deaktivuje z pohotovostního režimu
 - pokud se po zaznění varovných signálů s motocyklem opětovně začne manipulovat, tak se naplno spustí výrazný 110dB alarm
- 3) po spuštění alarmu trvá akustický signál zhruba 10 vteřin. Následně se sám deaktivuje. Při případných následných pokusech o manipulaci s motocyklem se alarm sám opět aktivuje dle bodů 2 a 3.

Instrukce pro skladování a přepravu zámku:

- příložený textilní obal můžete použít pro skladování, ochranu proti prachu a poškrábání zámku
- zámek při přepravě a skladování ponechejte s neaktivním alarmem aby nedocházelo k nechtěnému sepnutí alarmu

Instrukce pro výměnu baterií a nabíjení baterií pomocí USD rozhraní:

pozn.: pokud zámek vydává nepřetržitý pulzující tón při zamknutí zámku, je nutné vyměnit nebo dobít baterie.

- 1) imbusem povolte šroubek, který spojuje 1 díl plastového krytu
- 2) ze zásobníku na baterie vyjměte staré baterie a nahraďte je 6-ti články typu AG13
- 3) vložte zásobník s novou sadou baterií do těla zámku (zkontrolujte správnost umístění pólů v plastové kleci na baterie) a sešroubujte díly pláště zámku k sobě
- 4) zkontrolujte funkci zámku
- 5) v případě dobíjení pomocí USB kabelu (příložený v balení zámku) propojte pomocí kabelu se zařízením, které disponuje vstupem USB (samotný vstup je na zámku umístěný pod plastovým krytem zámku, tím pádem je přístup totožný jako při výměně baterií)